

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PRIVREMENIH OBJEKATA

1. Svaki privremeni objekat mora se instalirati i koristiti prema pravilima i propisima proizvođača opreme
2. Privremeni objekti moraju biti pod nadzorom u slučaju vanrednih situacija, obilnih padavina, jakih udara vetrova, više sile...
3. Maksimalni limiti za udare vetrova su 80km/h, padavine 80 kg/m². U slučaju prekoračenja limita ljudi moraju biti evakuisani iz privremenog objekta.
4. Na krovu je dozvoljeno 5cm padavina. U slučaju zadržavanja padavina na krovu korisnik mora obezbediti službu koja nadgleda situaciju i po potrebi aktivno učestvuje u skidanju padavina kako ne bi došlo do pretrpavanja preko dozvoljenih limita.
5. Otvoreni plamen/vatra je zabranjen u unutrašnjosti privremenog objekta
6. Nedozvoljeno je opterećivati noseće konstrukcione i ostale profile većom težinom od 10kg
7. Krovne cirade se po potrebi vremenom moraju dotezati u slučaju velikih oscilacija temperature u kratkom periodu kako bi odliv vode sa krova bio nesmetan